

# STATION DE LUBRIFICATION

## STATIONS LUB

### Pour le stockage et la distribution de lubrifiant

Station à placer sous abri, livrée non montée.

- Cuve, paroi interne en polyéthylène et paroi externe en acier zingué
- Indicateur de niveau à cadran (lecture latérale)
- Témoin optique de fuite
- Socle pieds en acier galvanisé amovible
- Pompe à engrenage auto-amorçante 230V:
  - Débit 9 l/min
  - Pression maximale 12 bar
- Pistolet simple avec bec rigide.
- Support pistolet et collecteur anti-gouttes

- Compteur digital intégré au pistolet
- Crépine et tuyau d'aspiration

#### Version €CO

- Flexible de distribution 4 m, 1/2"

#### Version PRO

- Flexible de distribution 15 m, 1/2", sur dévidoir automatique

Convient pour huiles moteur et huiles boîtes de vitesse.



## STATIONS LUB

Désignation		Contenance en l	Dimensions en cm (L x l x h)	Poids en kg	Référence
STATION LUB €CO	H	750	108 x 77 x 167	90	8251 F
STATION LUB €CO	H	1000	138 x 77 x 167	114	8252 F
STATION LUB €CO	H	1500	187 x 77 x 210	168	8681 F
STATION LUB PRO	H	1000	138 x 77 x 187	132	8680 F
STATION LUB PRO	H	1500	212 x 77 x 210	188	8682 F